

Istruzioni per la manutenzione di moduli ad uso ufficio e sanitario

Istruzioni per la manutenzione	Momento	Ulteriori informazioni
Pulizia tetto	in caso di sporcizia in caso di neve con foglie, sporco, ...	Pulire il collegamento dei moduli prefabbricati (scarico dell'acqua) Liberare il tetto da sporcizia e neve (carico del tetto)
Telaio del pavimento	in caso di neve	Liberare lateralmente il telaio del pavimento dalla neve
Umidità dell'aria	umidità dell'aria in caso di utilizzo	Ventilazione regolare -> rischio di umidità Rispettare le istruzioni per la manutenzione della finestra
Filtro dell'acqua	all'occorrenza	Pulire il filtro in presenza di impurità
Riduttore di pressione	all'occorrenza	Pulire regolarmente il filtro
Boiler	in caso di mancato utilizzo	Svuotare il boiler rispettando quanto riportato sull'adesivo
Indicazioni antigelo Indicazioni per il funzionamento invernale Batteria antigelo - corrente	in caso di gelo in caso di interruzione di corrente in caso di assenza in caso di funzionamento	Controllare il funzionamento è necessario con temperatura inferiore a 5°C Mettere l'antigelo nel WC e negli scarichi Rischio di congelamento In caso di mancato utilizzo, è indispensabile scaricare l'acqua dalle tubature e dallo scaldabagno. Rispettare la distanza minima per i sistemi di riscaldamento (vedere i manuali d'uso)
Regolazione finestra	all'occorrenza	All'occorrenza, farla registrare nuovamente
Riparazione tapparella	all'occorrenza	All'occorrenza, farla registrare nuovamente, Pulire la guida dell'avvolgibile
Regolazione porta	all'occorrenza	Il container deve essere montato dritto (prima della regolazione della porta, verificare che il container sia in piano con l'ausilio di una livella)
Silicone	all'occorrenza	Sostituire i giunti in silicone
Sciacquone con pulsante	all'occorrenza	Garantire una manutenzione e una pulizia regolari
Danni alla vernice durante il trasporto	all'occorrenza	Rimozione con la vernice di ritocco inclusa nella fornitura
Corrente	controllo regolare nella riparazione	Controllare regolarmente il funzionamento dell'interruttore differenziale Prestare particolare attenzione alla corretta messa a terra!! Tutti gli interventi di manutenzione o riparazione devono essere eseguiti da personale autorizzato.
Trattamento del PVC del pavimento	prima e durante l'utilizzo	Eseguire pulizia con detersivi privi di acidi e solventi. Manutenzione e pulizia regolari. Eventuale pre-trattamento con cere protettive adatte al PVC, come da istruzioni del fornitore di PVC che vi possiamo inviare su richiesta.

Istruzioni per la manutenzione	Momento	Ulteriori informazioni
Pulizia esterna	in caso di sporcizia	È espressamente vietata la pulizia mediante pulitrici ad alta pressione o sostanze contenenti acidi o solventi.
Scaldabagno con miscelatore	in caso di gelo	In presenza di gelo è indispensabile scaricare l'acqua o raggiungere la temperatura di almeno 5°C nel container.
Condizionatore	in caso di montaggio fai-da-te	Il successivo montaggio di condizionatori deve essere necessariamente eseguito da personale autorizzato che garantisca il funzionamento dell'apparecchio.
Cilindretti delle serrature	alla messa in funzione iniziale	Prima della messa in funzione iniziale, i cilindretti delle serrature devono essere montati rispettando la descrizione tecnica fornita e le istruzioni di montaggio.
Allacciamento idrico	dopo il trasporto alla messa in funzione iniziale	Dopo l'allacciamento idrico (pressione), controllare la tenuta stagna di tutti i tubi (potrebbero allentarsi nel trasporto) Prima dell'allacciamento idrico è necessaria una pulizia della condotta locale, altrimenti potrebbero entrare particelle di sabbia con conseguente rischio di impurità o intasamento.
Modifiche alla struttura	nell'utilizzo	Non forare né eseguire eseguite modifiche strutturali al container che potrebbero causare un'infiltrazione d'acqua o a danni da umidità. => Perdita dei diritti di garanzia

Messa in funzione da parte di ditte specializzate	Momento	Ulteriori informazioni
Boiler	nel trasporto all'installazione	Svuotare obbligatoriamente il boiler! Riempire lo scaldabagno con acqua prima del collegamento elettrico
Danni alla vernice durante il trasporto	all'occorrenza	Controllare dopo il trasporto ed eventualmente eliminare con la vernice da ritocco inclusa nella fornitura
Riscaldamento a gas	nel trasporto alla messa in funzione iniziale	Dopo il trasporto e alla messa in funzione iniziale, far controllare da persone autorizzate Dopo il trasporto e alla messa in funzione iniziale, far controllare da persone autorizzate!
Corrente	nel trasporto alla messa in funzione iniziale	Dopo il trasporto e alla messa in funzione iniziale, far controllare da persone autorizzate Prima della messa in funzione è necessario scollegare tutte le utenze elettriche (apparecchi) ed eseguire la messa a terra.
Fondamenta	alla messa in funzione iniziale	Le fondamenta, i plinti della fondamenta o le tratte di fondamenta devono sempre essere realizzati da personale specializzato, onde evitare spostamenti (livello). All'occorrenza, utilizzare una piastra di sottofondo per la messa in bolla del container. Rispettare i punti della fondamenta prescritti!
Montaggio	prima del montaggio	Per il montaggio è necessario rispettare la descrizione tecnica e le istruzioni di montaggio, nonché eseguire correttamente tutti i passaggi.
Climatizzatore	alla messa in funzione iniziale con montaggio fai-da-te	Prestare attenzione alla messa in bolla del container in modo che l'acqua di condensa possa defluire verso l'esterno. Il successivo montaggio di condizionatori dovrebbe essere eseguito da personale autorizzato che garantisca il funzionamento dell'apparecchio.
Cilindretti delle serrature	alla messa in funzione iniziale	Prima della messa in funzione iniziale, i cilindretti delle serrature devono essere montati rispettando la descrizione tecnica fornita e le istruzioni di montaggio.
Allacciamento idrico	dopo il trasporto & alla messa in funzione iniziale	Dopo l'allacciamento idrico (pressione), controllare la tenuta stagna di tutti i tubi (potrebbero allentarsi nel trasporto) Prima dell'allacciamento idrico è necessaria una pulizia della condotta locale, altrimenti potrebbero entrare particelle di sabbia con conseguente rischio di impurità o intasamento.

Questo documento è una traduzione dalla versione in lingua tedesca e vale con riserva da eventuali errori di traduzione o di ortografia. In casi di dubbio vale la versione in lingua tedesca.